

Translations:Thermoformeuse Formech 450DT/29/fr

Quand vous estimez que le moule est correct, appuyer à nouveau sur le bouton du milieu pour arrêter l'aspiration.