

# Translations:Thermoformeuse Formech 450DT/35/fr

---

Appuyer sur le premier bouton pour éteindre le four.