

# Translations:Tuto "Utilisation de Trotec"/30/fr

---

1. Aller dans onglet "Général" cliquer sur "Préférence" (image 2 (1))
2. Définir la taille de l'impression à partir de la taille vue sur la page de visualisation (image 1) et ajouter + 2 mm en largeur et hauteur (image 3 (1))
3. Cocher case géométrie interne d'abord (image 3 (2))
4. Disposition : angle supérieur gauche (image 2 onglet "Disposition" (2))
5. Imprimer (image 2 (4))