

Translations: Ventilateur USB/80/fr

Le moteur et les pales sont prêtes, positionnées sur leur support. Le réseau électrique est en position et la structure porteuse créée par le socle et le tube en cuivre sont en place. Il reste donc à connecter les deux blocs pour pouvoir connecter le moteur à l'électricité et à son variateur.