

Translations: Ventilateur USB/81/fr

- Positionner le bloc moteur sur le tube en faisant passer les câbles à l'arrière, un de chaque côté du profil de plastique en queue d'oiseau.
- Enfiler les fils dans les petites pattes de métal situées sur le dessus du moteur, un fil par patte.