

Translations:Boîte pHANDa/44/fr

Pour garder le trésor, une clef peut être clipsé sur le côté droit de la peluche. Selon l'ordre de montage des côtés vous pouvez adapter la serrure pour une ouverture main droite ou main gauche !