

# Translations:Dôme Géodésique Fréquence 2 paramétrable/32/fr

---

Le « Rayon Perçage connecteur » est la distance entre le centre du perçage et le centre du connecteur : dans notre exemple, pour un connecteur de diamètre 300mm, le rayon de perçage choisi est de 100 mm.