

# Translations: Torréfacteur de café à énergie solaire (pour concentrateur de Scheffler)/319/fr

---

Dessiner un cercle de 17 cm de rayon dans la disque de 19cm de rayon (photo 175244). Réaliser une découpe sur 20 mm, environ tous les 10 mm sur tout le pourtour (photo 175325). Note : si la découpe est réalisée à la disqueuse, ébavurer correctement. Cela peut être facilité en pliant une languette sur deux dans un premier temps (photo de principe sur la face avant : 210516). Plier les languettes à 90° à l'aide de la clé ; molette. Idée : on peut aussi travailler le métal par martelage, pour éviter l'opération de découpage et pliage... Toute expérience à ce sujet est bienvenue :)