
INTRODUCTION

Coller tous les éléments à la colle à bois, sauf les éléments en plexiglas (colle PVC)


Commencez par coller les petits éléments avant la boîte principale :

- Coller les 4 encoches sur votre future porte
- coller les calages dans les encoches
- coller le support écran dans la boîte écran


Coller la boîte principale coller la boîte plexiglas (colle pvc)




appliquez de la colle sur les parties en crénelage




1. Commencez par coller les encoches sur la partie porte. Le trait gravé doit épouser le contour des angles de la porte






3. Collez maintenant le haut de la boîte, la partie haute est la pièce de 119x119 qui comporte un trou rond en son centre.




4. Collez 4 petites encoches sur la partie amovible de la porte ainsi que la poignée qui permettra de la tirer.




1. Commencez par coller le support écran de telle sorte que le trou soit positionné en bas à droite de la pièce. Le bas de la pièce est la partie qui ne comporte que 2 crénelages.




2. Collez les 4 encoches sur les 4 supports bas



3. Collez les 4 encoches sur les 4 supports bas





BOÎTE PLEXIGLAS

Procédez de la même manière que pour la boîte écran LCD mais en utilisant de la colle pour matériaux plastiques.