

# REPLI

Repli est un tabouret en bois qui, une fois déplié, devient un véritable catalyseur de convivialité, créant un espace de rencontre et de partage, et rétablissant le lien social au cœur de l'espace urbain.

 Difficulté Difficile

 Durée 5 heure(s)

 Catégories Art, Mobilier, Bien-être & Santé, Sport & Extérieur, Recyclage & Upcycling

 Coût 37,28 EUR (€)

## Sommaire

- Étape 1 - Faire le marquage des trois planches
- Étape 2 - Découpe des trois planches
- Étape 3 - Assemblage de la traverse avant et de l'assise
- Étape 4 - Assemblage de la planche repliable à l'assise
- Étape 5 - Ajout des deux compas pour tréteau
- Étape 6 - Ajout des deux équerres de chaise
- Étape 7 - Découpe des deux plaques de Precious Plastiques
- Étape 8 - réaliser le motif des plaques
- Étape 9 - réaliser le motif central de la plaque

Commentaires




## Matériaux

- 1 Planche de bois (Pin) : 2000 mm x 50 mm épaisseur 18 mm
- 1 Charnière piano acier nickelé 480 mm x 25 mm
- 2 Équerres de chaise 15 mm x 2 mm longueur 50 mm
- 2 Compas pour tréteau 200 mm
- 9 Vis 35 mm
- 28 Vis 15 mm

## Outils

- 1 Crayon de papier
- 1 Gomme
- 1 Cutter
- 1 Règle métallique de 50 cm
- 1 Équerre de menuisier de 30 cm
- 1 Perceuse visseuse + différents foret
- 1 Scie sur table
- 1 Meuleuse
- EPI (Lunettes de protection)
- 1 scie a ruban







8 Création de plaques de plastique recyclé

[SOMA\\_PLAN.pdf](#)

# Étape 1 - Faire le marquage des trois planches

La traverse avant mesure 398 mm x 380 mm

L'assise mesure 408 mm x 380 mm

La planche repliable mesure 380 mm x 380 mm

## Tracer les côtes

À l'aide d'un crayon à papier, tracez précisément les côtes sur la planche de bois (pin) en suivant les dimensions définies dans le plan.

## Régler la scie sur table

Positionnez la règle métallique de la scie sur table à la côte souhaitée. Vérifiez soigneusement que cette mesure prend en compte l'épaisseur de la lame, afin d'assurer une coupe exacte.

## Positionner la planche

Une fois la côte et le réglage vérifiés, placez la planche de bois contre la butée, prête à être découpée.



## Étape 2 - Découpe des trois planches

### Démarrer la scie sur table

Allumez la scie sur table en vous assurant que toutes les consignes de sécurité sont respectées

### Réaliser la coupe

Faites glisser la planche de bois de manière fluide et continue, en la maintenant bien parallèle à la butée. Gardez les mains à une distance sécurisée de la lame, en utilisant un pousoir si besoin.

[https://wikifab.org/wiki/Fichier:D%C3%A9coupe\\_%C3%A0\\_la\\_scie\\_sur\\_table](https://wikifab.org/wiki/Fichier:D%C3%A9coupe_%C3%A0_la_scie_sur_table).



## Étape 3 - Assemblage de la traverse avant et de l'assise

### Préparer la traverse avant

Prenez la traverse avant (dimensions : 398 mm x 380 mm) qui servira de support à la planche d'assise.

### Tracer les repères pour les pré-trous

Reportez soigneusement les cotes au crayon à papier sur la face de 380 mm de la traverse, en suivant le plan. Ces repères détermineront l'emplacement précis des vis.

### Fraisage léger des têtes

Pour que les têtes des vis soient affleurantes, percez légèrement (environ 2 mm de profondeur) au diamètre de la tête de vis.

### Insérer les vis

Placez les 5 vis de 35 mm dans les pré-trous et vissez-les à 1/4 de leur course.

### Positionner l'assise à 90°

Vérifiez l'équerrage de la planche d'assise (90°), en vous servant d'une équerre de menuisier si besoin.

### Visser définitivement

Une fois la position validée, vissez les vis jusqu'à ce qu'elles soient complètement fixées et affleurantes.



[https://wikifab.org/wiki/Fichier:Visseage\\_de\\_la\\_traverse\\_avant\\_%C3%A0\\_l%27assise.mov](https://wikifab.org/wiki/Fichier:Visseage_de_la_traverse_avant_%C3%A0_l%27assise.mov)

## Étape 4 - Assemblage de la planche repliable à l'assise

### Découper la charnière piano

À l'aide d'une meuleuse d'angle équipée d'un disque métal, découpez la charnière piano à la longueur souhaitée, correspondant à la largeur de la traverse.

### Poncer les bords

Une fois la charnière découpée, poncez les extrémités à l'aide de la meuleuse pour éliminer les bavures ou bords coupants.

### Centrer la charnière

Positionnez la charnière piano au centre de la largeur de la planche d'assise.

### Fixer la charnière

Vissez la charnière sur la planche d'assise à l'aide de vis de 15 mm, en veillant à bien les répartir dans les trous de fixation. La charnière doit être solidement fixée mais rester mobile.

### Positionner la planche repliable


Placez la planche repliable à 90° par rapport à la planche d'assise. Utilisez une équerre de menuisier pour garantir un angle droit parfait.

### Fixer l'autre côté de la charnière

Une fois la position vérifiée, vissez l'autre côté de la charnière sur la planche repliable, toujours avec des vis de 15 mm, comme précédemment.

[https://wikifab.org/wiki/Fichier:D%C3%A9coupe\\_de\\_la\\_charni%C3%A8re\\_piano.mov](https://wikifab.org/wiki/Fichier:D%C3%A9coupe_de_la_charni%C3%A8re_piano.mov)

[https://wikifab.org/wiki/Fichier:Ponssage\\_des\\_bords\\_pointus.mov](https://wikifab.org/wiki/Fichier:Ponssage_des_bords_pointus.mov)



# Étape 5 - Ajout des deux compas pour tréteau

## Tracer les repères

À l'aide d'un crayon à papier, tracez des repères à 15 cm des bords latéraux, sur la planche d'assise et sur la planche repliable, en suivant un axe parallèle au bord.

## Positionner les compas

Ouvrez complètement les compas et placez-les à plat sur les deux planches. Alignez les trous de vis avec les repères précédemment tracés : le point de cote doit correspondre au centre du trou de vis de chaque compas.

## Pré-visser les compas

Utilisez des vis de 35 mm pour pré-visser chaque compas, sans les serrer entièrement. Cela permet de tester le mouvement et l'alignement avant fixation finale.

## Tester le mécanisme

Repliez et dépliez les planches pour vérifier le bon fonctionnement du système. Ajustez si nécessaire.

## Visser définitivement

Une fois les compas bien positionnés et fonctionnels, serrez complètement les vis pour fixer solidement les compas aux deux planches.

[https://wikifab.org/wiki/Fichier:Test\\_de\\_fonctionnement\\_des\\_compas.mov](https://wikifab.org/wiki/Fichier:Test_de_fonctionnement_des_compas.mov)

[https://wikifab.org/wiki/Fichier:Visseage\\_des\\_compas\\_pour\\_tr%C3%A9teau.mv](https://wikifab.org/wiki/Fichier:Visseage_des_compas_pour_tr%C3%A9teau.mv)



## Étape 6 - Ajout des deux équerres de chaise

### Positionner les équerres

Placez les équerres métalliques à 2,6 cm de chaque bord, à l'interface entre la traverse avant et la planche d'assise. Assurez-vous de les aligner visuellement et symétriquement.

### Contrôler l'angle

À l'aide d'une équerre de menuisier, vérifiez que l'angle formé entre la traverse et l'assise est bien de 90°. Ajustez si nécessaire avant de visser.

### Fixer les équerres

Commencez par visser les équerres sous la planche d'assise, à l'aide de vis de 15 mm. Cela permet de valider et maintenir l'angle droit.

### Compléter la fixation

Terminez en vissant les équerres sur la traverse avant, toujours avec des vis de 15 mm. L'ensemble doit être stable, solide et parfaitement d'équerre.



[https://wikifab.org/wiki/Fichier:Fixation\\_suivante.mov](https://wikifab.org/wiki/Fichier:Fixation_suivante.mov)

## Étape 7 - Découpe des deux plaques de Precious Plastiques

### Préparer les plaques

Prenez les deux plaques de plastique recyclé Precious Plastic. Choisissez des plaques de même épaisseur pour garantir une bonne uniformité visuelle et fonctionnelle.

### Tracer les mesures


À l'aide d'un crayon à papier, tracez les dimensions suivantes :

398 mm x 380 mm pour la traverse avant.

408 mm x 380 mm pour la planche d'assise.

### Découper les plaques

Utilisez un cutter bien affûté et une règle métallique pour effectuer des coupes droites et propres. Passez plusieurs fois si nécessaire sans forcer pour éviter de casser ou fissurer la matière.



## Étape 8 - réaliser le motif des plaques

Découper votre plaque en deux avec une scie circulaire


### Tracer le motif sur un papier collé à la plaque

Découper le tracer avec une scie à ruban  
bien suivre le trait et être précis

Répéter l'étape avec l'autre moitié de plaque







## Étape 9 - réaliser le motif central de la plaque

répéter l'étape 9 avec une autre plaque de precious plastic

une fois les découpes terminées, placer les plaques correctement et les coller sur les planches en bois immobiles

